PZ 1125
70 m
50 m
izmenična
postavitev PZ
1120 &3307
50 m
JP 863391
0 m
= km 10+920
obst.
STOP
120 m
PZ 1125
50 m
izmenična
postavitev PZ
1120 &3307
50 m
20 m
obst.
= km 11+030
0 m
PZ 2226
PROFIL A
obst.
= km 11+120
0 m
PZ 2226
PZ 2226-1
obst.
STOP
PZ 2202
PZ 7103
JP 863392
obst.
STOP
obst.
PZ 2226-1
obst.
izmenična
postavitev PZ
1120 &3307
50 m
50 m
PZ 1125
100 m
STOP
obst.
PZ 1101
PZ 4801
70 m